



№ строки	Контакты в строках.	Функция или параметр	
		Конт.	Параметр
1		Вводной автомат.	
2		Блок бесперебойного питания.	
3	3 5 9	Подъем шторы.	Контактор на подъем.
4	5 10		По месту.
5			С диспетчерской.
6			Сигнализация на подъем.
7		Опускание шторы.	Шина мигающего света.
8			Сигнализация на опускание.
9			По месту.
10			С диспетчерской.
11	7 9 3	Контактор на опускание с датчиком положения..	
	7 11		
			«Поднять.»
			«Опустить.»
			Эл. Двигатель шторы.

№ докум.	Подп.	Дата
Разработал.		
Проверил.		

Управления двигателем противопожарной шторы.

Схема электрическая принципиальная.

Лит	Масса
Лист 1	Листов 1