

Входные сигналы			Логическая схема управления	Выходные сигналы		
Наименование	Поле	АРМ		АРМ	Поле	Действие
Расход на трубопроводе холодной воды (поз. FIR 302)	FIR 302 AI		<p>Расход на трубопроводе холодной воды</p>	0.00		Индикация расхода
Температура вода на выходе с теплообменника (поз. TIRCSA 102)	TIRCSA102 AI			0.00		Регистрация температуры
				ПИД ^R	TV 502 АО	ЗРК "НЗ" TV502. (Регулирование) (поз. TVY 502)
				ПОР H=65 C		Сигнализация предаварийно низкой температуры
				ПОР H=80 C		Сигнализация предаварийно высокой температуры
				TIRCSA 102_LL		
			TIRCSA 102_HH			
ОК "НЗ" НУ 502. (Закрыт) (поз. ZSL 502)	ZSL 502					Клапан закрыт
Открыть клапан с клавиатуры АРМ						Сбой при закрытии клапана
Заккрыть клапан с клавиатуры АРМ						ОК "НЗ" НУ 502. (Открыть/Закрыть) (поз. НУ 502)
ОК "НЗ" НУ 502. (Открыт) (поз. ZSH 502)	ZSH 502					Сбой при открытии клапана
						Клапан открыт

Инв. N Подг. Погнись и дата. Взам. инв. N

Изм.	Кол.	Лист	N док	Погнись	Дата

Лист