



№п/п	Наименование помещения
002-01	Лифтовой холл
002-02	Лестничная клетка ЛК1
002-03	Лестничная клетка ЛК2
002-04	Автоматика отсек 2 машиномест 10Б
002-05	Насосная АПТ
002-06	Лестничная клетка ЛК5
002-07	Кроссовый
002-08	Венткамера
002-09	Электрощитовая
002-10	Лестничная клетка ЛК8
002-11	Автоматика отсек 1 машиномест 67
002-12	Лестничная клетка ЛК6
002-13	Электрощитовая
002-14	Лестничная клетка ЛК4
002-15	Зона тех.помещений
002-16	Помещение уборщицы
002-17	Венткамера
002-18	Помещение дежурного персонала
002-19	Лифтовой тамбур
002-20	Пандус гаража
002-21	Тамбур-шлюз с подл. воздуха
002-22	Тамбур-шлюз с подл. воздуха
002-23	Тамбур-шлюз с подл. воздуха
002-24	Тамбур-шлюз с подл. воздуха
002-25	Тамбур-шлюз с подл. воздуха
002-26	Тамбур-шлюз с подл. воздуха
002-27	Тамбур-шлюз с подл. воздуха
002-28	Тамбур-шлюз с подл. воздуха
002-29	Тамбур-шлюз с подл. воздуха
002-30	Тамбур-шлюз с подл. воздуха
002-31	Тамбур-шлюз с подл. воздуха
002-32	Тамбур-шлюз с подл. воздуха
002-33	Помещение уборщицы
002-34	Помещение дежурного персонала
002-35	Помещение уборщицы
002-36	Пандус
002-37	Помещение для хранения уборочн. инвентаря

- Примечания:**
- Общие данные см. лист 1.
  - Структурную схему см. лист 2.
  - Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и СП5.13130.2009.
  - На каждом этаже в нише СС предусмотреть установку распределительных шкафов для расположения приборов управления.
  - Расстановка дымовых извещателей произведена согласно СП5.13130.2009 п. 13.4 табл.13.3.
  - Ручные извещатели устанавливаются согласно п. 13.11.1-13.13.2 на высоте 1,5 м от уровня пола и располагаются на расстоянии не более 50 м друг от друга.
  - Центральное оборудование устанавливается на 1 этаже в серверной пом. 01-67.
  - Распределительные линии выполняются в стожках СС в трубах ВВК.
  - Трассы и способы прокладки могут быть изменены в обязательном соответствии с действующими нормами.
  - Электромонтажные работы и клапанов выполнить согласно разделу ЭОМ.

- Условные обозначения:**
- - блок разветвительно-изолирующий
  - ⊠ - извещатель пожарной ручной
  - ⊠ - извещатель пожарной дымовой
  - ⊠ - извещатель пожарной тепловой
  - ⊠ - блок сигнально-пусковой
  - ⊠ - клапан подпора воздуха
  - ⊠ - клапан дымоудаления
  - ⊠ - огнезадерживающий клапан
  - ⊠ - кнопка "Тест"
  - ⊠ - адресный расширитель
  - ⊠ - отопительный агрегат
  - ⊠ - точна доступа
  - шлейфы пожарной сигнализации КТРСВнг(А)-FRLS 1x2x0,5
  - шлейфы управления КТБВнг-FRLS 7x0,5
  - магистральный шлейф КСРФнг-FRLS 4x2x0,51
  - питание 220В (см. раздел ЭОМ):
  - основное питание всех приборов кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5
  - питание вентиляторов мощностью 2,2; 3,0; 2,5 кВт кабель ВВГнг-FRLS 3x4
  - питание вентиляторов мощностью 4,0; 5,5 кВт кабель ВВГнг-FRLS 3x4
  - питание вентиляторов мощностью 7,5 кВт кабель ВВГнг-FRLS 4x6
  - питание вентиляторов мощностью 11 кВт кабель ВВГнг-FRLS 4x10
  - питание вентиляторов мощностью 15 кВт кабель ВВГнг-FRLS 4x16
  - питание вентиляторов мощностью 18,5; 22 кВт кабель ВВГнг-FRLS 4x25
- ШО** - условное обозначение щита освещения  
**ШАО** - условное обозначение щита аварийного освещения  
**ШР** - условное обозначение щита распределенного  
**ШАВО** - условное обозначение щита воздушных агрегатов  
**ША** - условное обозначение шкафа автоматики  
**ШУ** - условное обозначение шкафа управления
- ШР/02-1-2**  
**ШР** - условное обозначение шкафа пожарной сигнализации  
**02** - номер этажа (**2**)  
**1** - номер секции  
**2** - порядковый номер
- ШКП18/1**  
**ШКП** - шкаф управления вентиляционными системами подпора и дымоудаления  
**18** - максимальная мощность управляемого двигателя  
**1** - порядковый номер
- 02ВТН26**  
**02** - номер этажа  
**ВТН** - условное обозначение дымового пожарного извещателя  
**26** - порядковый номер извещателя
- 02ВТМ2**  
**02** - номер этажа  
**ВТМ** - условное обозначение ручного пожарного извещателя  
**2** - порядковый номер извещателя
- 02ВТV1**  
**02** - номер этажа  
**ВТV** - условное обозначение теплового пожарного извещателя  
**1** - порядковый номер извещателя
- 02АА1**  
**02** - номер этажа  
**АА** - условное обозначение промежуточно-исполнительного блока  
**1** - порядковый номер блока
- СП4/02-3**  
**СП4** - условное обозначение блока сигнально-пускового  
**02** - номер этажа  
**3** - порядковый номер блока
- СП2/02-2**  
**СП2** - условное обозначение блока сигнально-пускового  
**02** - номер этажа  
**2** - порядковый номер блока
- АРВ/02-1**  
**АРВ** - условное обозначение адресного расширителя  
**02** - номер этажа  
**1** - порядковый номер блока
- ПС-2-2/4**  
**ПС** - условное обозначение шлейфа пожарной сигнализации  
**02** - номер этажа  
**2** - порядковый номер контроллера  
**24** - номер участка шлейфа
- СВ02-1-2**  
**СВ** - условное обозначение шлейфа системы вентиляции  
**02** - номер этажа  
**1** - порядковый номер блока сигнально-пускового  
**2** - номер участка шлейфа
- СВ/2-1-3**  
**СВ** - условное обозначение шлейфа управления  
**02** - номер этажа  
**1** - порядковый номер адресного расширителя (блока сигнально-пускового)  
**3** - номер участка шлейфа

Осуществлено: [ ]  
 Проверено: [ ]  
 Утверждено: [ ]