


СОГЛАСОВАНО

взамен инв. N

подпись и дата

инв. N подл.



- N3; ВВГнг(А)-LS-3х2,5 П20
N4; ВВГнг(А)-LS-3х2,5 П20
N5; ВВГнг(А)-LS-3х2,5 П20
N6; ВВГнг(А)-LS-5х4 П25
N7; ВВГнг(А)-LS-3х2,5 П20
N8; ВВГнг(А)-LS-3х2,5 П20
N9; ВВГнг(А)-LS-3х2,5 П20
N10; ВВГнг(А)-LS-3х2,5 П20
N11; ВВГнг(А)-LS-3х2,5 П20
N12; ВВГнг(А)-LS-3х2,5 П20
N13; ВВГнг(А)-LS-3х2,5 П20
ВВГнг(А)-LS-1х4 П20 к КУП

Условные обозначения:

- Щит распределительный;
- Розетка штепсельная 2-х полюсная с з/к, со шторками для скрытой установки, 250В, 16А; (2 - кол-во розеток);
- Розетка штепсельная 2-х полюсная с з/к, со шторками, с крышк. для скрытой установки, 250В, 16А, IP44;
- Штепсельная розетка с з/к со шторками, 380В (для вар. панели);
- Трехпроводная линия штепсельной сети, проложенной в подготовке пола;
- Поток групповых линий;

ВВГнг(А)-LS-1х4 П20 к коробке уравнивания потенциалов (КУП) от шины РЕ щита ЩК (установку коробки КУП уточнить по месту) монтаж в соотв. с ПУЭ п.1.7.144

N10 защита от протечек

Масштаб 1:25

ЭОМ

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

План квартиры.
Штепсельная сеть.

Формат А3

- Примечание:
- Розетки в помещениях с/у, ванной устанавливаются с защитными крышками (IP44);
 - Все привязки и отметки уточнять по дизайн-проекту и по месту;
 - Штепсельная сеть выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS-3х2,5, прокладываемым скрыто в подготовке пола в гофриров. негорючих трубах и в ПВХ трубах в слое штукатурки;
 - Розетки устанавливаются на высоте 300 мм от у.ч.п. (исключ. см. план);
 - Расстановку кухонного оборудования уточнить по месту и согласовать с поставщиком кухон. оборуд.;
 - Розетки в ванной установить в 3 зоне на расстоянии не менее 600мм от края ванны (раковины);
 - Розетки в кухнях нельзя устанавливать над и под мойками;
 - Все розетки на 16А, с защитным контактом, имеющие защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынудной вилке, ПУЭ 7.1.49;
 - Монтаж эл. сети на лоджии выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS в коробе из самозатухающего ПВХ (НГБ 246-97); на лоджии полы и стены неэлектропроводящие;
 - Прокладку групповых сетей в зоне теплых полов выполнять с учетом расположения нагревательного кабеля;