



# ПРИМЕЧАНИЯ

1. Отметки указаны по осям труб.
2. Привязку и точки подключения оборудования кухни следует уточнять по месту.
3. Трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола следует защищать от механических повреждений путем прокладки их в футлярах из стальных труб.
4. Присоединение оборудования кухни к сети осуществить через гидрозатворы с разрывом струи 20мм.
5. Для улавливания жира в сточных водах под мойками установить жироуловители ПЭ-0,5-25.