



УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- 1 Распределительные и групповые сети выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS. Сечения кабеля см. принципиальные схемы ГРЩ1, ГРЩ2.2, этажного и квартирных щитков.
- 2 Электропроводку выполнить условно-сменяемой и проложить скрыто в ПВХ трубах, замоноличиваемых в железобетонные перекрытия и стены, в гофротрубах под слом штукатурки вдоль кирпичных стен.
- 3 Корпуса металлических ванн (поддонов) и металлические трубы водопровода, отопления и полотенцесушителя присоединить к шине "РЕ" квартирного щитка ЩК проводом ПВ-1х6 мм².
- 4 Проходы вертикальных участков электропроводки через плиты перекрытия выполнить в отрезках стальных труб, с последующей заделкой легкоудаляемым негорючим составом.

48-04-14-ЭМО

Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу:
г. Краснодар, ул. Клубная, 11, 11а в Западном внутригородском округе

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Стадия	Лист	Листов
Р	45	

План расположения электрооборудования, прокладки электрической сети 10(11-15)-го этажа

Копировал

А3