



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- световой карниз скрытый
  - световой карниз  
LED внутр. видимая подсветка
  - [2] группа включения с одной точки
  - [2] группа включения с двух или более точек
  - Кабель электрический.  
ВВГнг-Ls 3x1,5
  - Кабель электрический.  
ВВГнг-Ls 3x2,5
  - Пучок параллельно проложенных КЛ  
между переключателями освещения
  - Пучок параллельно проложенных КЛ

## ПРИМЕЧАНИЯ:

- Питание светодиодных лент осуществляется от блоков питания установленных в помещении [02]
  - Сечение питающего кабеля от блоков питания к светодиодным лентам согласно табл. "Потеря напряжения в осветительной сети для светодиодных лент"
  - К блоком питания подвести кабель ВВГнг-Лs 3х1,5 от выключателей, согласно группе включения осветительных приборов

Потеря напряжения в осветительной сети для светодиодных лент

Группа осб.	L(ленты), м	P, Вт/м	Родш., Вт	Upнп, В	I, А	Lкаذ., м	Сечение кабеля	ΔU
2	6,5	12	78	24	3,3	8	1,5	0,3
5	20	12	240	24	10	20	2,5	1,4
6	8,5	12	100	24	4,2	25	2,5	0,7
13	3	12	34	24	1,5	30	2,5	0,5
15	8	12	100	24	4,2	15	2,5	0,5
21*	16	12	130	24	5,4	32	2,5	1,2
22	2,5	12	30	24	1,2	32	1,5	0,3
25	8	12	100	24	4,2	34	1,5	1

## ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1 Кабельные трассы прокладывать скрыто за подвесным потолком, в штробах стен, с последующим заштукатуриванием, в полостях стен, возможных из пазогребневых плит и ГК/В негорючей ПВХ трубе, кабелем марки ВВГнг-Лs. При монтаже выдерживать расстояние между силовыми и слаботочными сетями не менее 100мм.
  - 2 Привязки даны по центру блоков.
  - 3 Установку выключателей, панелей управления и регулирования производить согласно проекту интерьеров квартир (см. развертки по стенам).
  - 4 Блоки питания светодиодных лент установить в гардеробной [02], расположение уточнить по месту

102-0517 30M

## Квартира по адресу: