



\* Примечания

1. Бронепроводы кабеля очистить от гидрофоба, окиси и лака до металла. Навить в один слой на бронепроводы металлические жилы заземляющего провода, на месте навива затянуть металлический хомут.
2. Участок, показанный на схеме пунктиром, защитить ПВХ изоляционной лентой до восстановления достаточной жесткости кабеля.

Изм.	Коп.	Лист	Издок.	Подпись	Дата
Разработал	PROV.				DATE
Проверил	PROV.				DATE
Нор. контр.	PROV.				DATE

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Розетки административно-хозяйственной связи следует установить рядом с аппаратами тоннельной связи, согласно СНиП РК 3.03-02-2010 п. 15.8.
2. Данный лист смотреть совместно с планами расположения оборудования и трассы прокладки кабелей, а так же кабельным журналом.

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Согласовано