



Примечания:

1. Привязки воздуховодов и оборудования уточнить по месту;
2. В местах пересечения строительных конструкций воздуховодами заделку зазоров и отверстий выполнить негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений;
3. Все магистральные воздуховоды теплоизолировать (теплоизоляция условно не показана). В качестве тепловой изоляции применить маты минераловатные "Rockwool", "Tex Mat" толщиной 50мм;
4. Воздуховоды вытяжных систем, проложенные по улице, теплоизолировать. В качестве тепловой изоляции применить маты минераловатные "Rockwool", "TEX Mat" толщиной 50мм. Поверх тепловой изоляции выполнить покровный слой из оцинкованной стали толщиной 0,5мм;
5. Крепление воздуховодов согласно серии 5.904-1 "Детали крепления воздуховодов";
для магистральных воздуховодов интервал креплений применить 1,5м;
для гибких воздуховодов проложенных в кабинеты интервал креплений 1,0м.
6. Произвести установку лючков для чистки воздуховодов по серии А9-58, в удобных для обслуживания местах.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция административно-бытового корпуса №1	Стадия	Лист	Листов
							Р	11	
Схема П2, В2.									