



- 1 * Размеры для справок.
- 2 Шарнирные и зубчатые зацепления должны быть смазаны солидолом Ж ГОСТ 1033-79.
- 3 Регулировку зацепления производить при помощи прокладок поз.16,17,19. Вращение должно быть свободным без заеданий.

					14.03.2017			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Передача	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.		Иванов					2065	12
Проб.						Лист	Листов 1	
Т.контр.						ООО "СтальСтрой"		
Н.контр.								
Утв.		Петров				Копировал Формат А1		