




План расположения сетей автомашки пожаротушения на отм. +0.000

М 1:100



№	Наименование помещений	Площадь, кв. м
001	Гараж	524
002	Коридор	154,97
003	Гараж	10,89
004	Автомобильная стоянка	20,47
005	Гараж	12,41
006	Гараж	11,27
007	Гараж	11,57
008	Гараж	11,23
009	Коридор	8,00
010	Склад	3,38
011	Склад	18,98
012	Склад	9,24
013	Склад	4,41
014	Склад	4,41
015	Гараж	7,33
016	Гараж	7,33
017	Гараж	7,33
018	Гараж	7,33
019	Гараж	18,01
020	Гараж	17,24
021	Гараж	8,21
022	Гараж	3,17
023	Склад	4,68
024	Склад	4,68
025	Склад	12,88
026	Склад	2,39
027	Гараж	10,84
028	Коридор	3,39
029	Склад	10,11
030	Склад	9,40
031	Склад	8,09
032	Склад	14,66
033	Склад	14,66
034	Склад	14,66
035	Склад	14,66
036	Склад	14,66
037	Склад	14,66
038	Склад	14,66
039	Склад	14,66
040	Склад	14,66
041	Склад	14,66
042	Склад	14,66
043	Склад	14,66
044	Склад	14,66
045	Склад	14,66
046	Склад	14,66
047	Склад	14,66
048	Склад	14,66
049	Склад	14,66
050	Склад	14,66
051	Склад	14,66
052	Склад	14,66
053	Склад	14,66
054	Склад	14,66
055	Склад	14,66
056	Склад	14,66
057	Склад	14,66
058	Склад	14,66
059	Склад	14,66
060	Склад	14,66
061	Склад	14,66
062	Склад	14,66
063	Склад	14,66
064	Склад	14,66
065	Склад	14,66
066	Склад	14,66
067	Склад	14,66
068	Склад	14,66
069	Склад	14,66
070	Склад	14,66
071	Склад	14,66
072	Склад	14,66
073	Склад	14,66
074	Склад	14,66
075	Склад	14,66
076	Склад	14,66
077	Склад	14,66
078	Склад	14,66
079	Склад	14,66
080	Склад	14,66
081	Склад	14,66
082	Склад	14,66
083	Склад	14,66
084	Склад	14,66
085	Склад	14,66
086	Склад	14,66
087	Склад	14,66
088	Склад	14,66
089	Склад	14,66
090	Склад	14,66
091	Склад	14,66
092	Склад	14,66
093	Склад	14,66
094	Склад	14,66
095	Склад	14,66
096	Склад	14,66
097	Склад	14,66
098	Склад	14,66
099	Склад	14,66
100	Склад	14,66

1. Проводка приемно-передающая и управляющая "СЭВОН-АЭГТ" "АВРА" (п - номер прибора), блоки компьютерно-пусковые "СЭВОН-КПБ" "ИВРА" (п - номер прибора), источники питания "СКИ-Г-2300У" "СКИ-Г-2300Б" "ИВРА" (п - номер прибора) устанавливаются на номинальных панелях шифра ШНП-5-0-36 УМ/3
2. Идентификаторы объектов маркируются пометками "ИД-200-ДЭГТ" "ВВВ" устанавливаются на высоте (1,5-1,0) м от уровня пола согласно СП513130.2009 п.3.13.1. Провода от панелей до идентификаторов прокладываются в кабель-канале маркировкой 20.12.5
3. Идентификаторы маркируются пометками "ИД-513-3 (СЭВОН) ПУСК" "ИВРА" устанавливаются на высоте (1,5-1,0) м от уровня пола согласно СП513130.2009 п.3.13.1. Провода от панелей до идентификаторов прокладываются в кабель-канале маркировкой 20.12.5
4. Оповещатели звуковые "ИВРА-2А-3У" "ВВВ" устанавливаются на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, на расстоянии от панелей до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм согласно СП513130.2009 п.4.4
5. Оповещатели световые "ИВРА-2А-01" "ГАЗ НЕ ВХОДИТ" "ВВВ" устанавливаются над дверью помещения оборудованного пожаротушением, снаружи или внутри помещения в зависимости от надписи на оповещателе
6. Оповещатели световые "ИВРА-2А-01" "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" "ВВВ" устанавливаются на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, на расстоянии от панелей до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм согласно СП513130.2009 п.4.4
7. Лучи одиночных пожаротушения проточных кабелей КИЭС-У-ВВВ устанавливаются на расстоянии не менее 500 мм от стеновых и потолочных кабелей
8. Точные места установки оборудования определяются в ходе выполнения монтажных работ

№	Наименование помещений	Площадь, кв. м
101	Склад	14,66
102	Склад	14,66
103	Склад	14,66
104	Склад	14,66
105	Склад	14,66
106	Склад	14,66
107	Склад	14,66
108	Склад	14,66
109	Склад	14,66
110	Склад	14,66
111	Склад	14,66
112	Склад	14,66
113	Склад	14,66
114	Склад	14,66
115	Склад	14,66
116	Склад	14,66
117	Склад	14,66
118	Склад	14,66
119	Склад	14,66
120	Склад	14,66
121	Склад	14,66
122	Склад	14,66
123	Склад	14,66
124	Склад	14,66
125	Склад	14,66
126	Склад	14,66
127	Склад	14,66
128	Склад	14,66
129	Склад	14,66
130	Склад	14,66
131	Склад	14,66
132	Склад	14,66
133	Склад	14,66
134	Склад	14,66
135	Склад	14,66
136	Склад	14,66
137	Склад	14,66
138	Склад	14,66
139	Склад	14,66
140	Склад	14,66
141	Склад	14,66
142	Склад	14,66
143	Склад	14,66
144	Склад	14,66
145	Склад	14,66
146	Склад	14,66
147	Склад	14,66
148	Склад	14,66
149	Склад	14,66
150	Склад	14,66
151	Склад	14,66
152	Склад	14,66
153	Склад	14,66
154	Склад	14,66
155	Склад	14,66
156	Склад	14,66
157	Склад	14,66
158	Склад	14,66
159	Склад	14,66
160	Склад	14,66
161	Склад	14,66
162	Склад	14,66
163	Склад	14,66
164	Склад	14,66
165	Склад	14,66
166	Склад	14,66
167	Склад	14,66
168	Склад	14,66
169	Склад	14,66
170	Склад	14,66
171	Склад	14,66
172	Склад	14,66
173	Склад	14,66
174	Склад	14,66
175	Склад	14,66
176	Склад	14,66
177	Склад	14,66
178	Склад	14,66
179	Склад	14,66
180	Склад	14,66
181	Склад	14,66
182	Склад	14,66
183	Склад	14,66
184	Склад	14,66
185	Склад	14,66
186	Склад	14,66
187	Склад	14,66
188	Склад	14,66
189	Склад	14,66
190	Склад	14,66
191	Склад	14,66
192	Склад	14,66
193	Склад	14,66
194	Склад	14,66
195	Склад	14,66
196	Склад	14,66
197	Склад	14,66
198	Склад	14,66
199	Склад	14,66
200	Склад	14,66