


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
FE	Ультразвуковой накладной датчик расхода газа	8	
LE	Датчик аварийного уровня грунтовой воды	2	
TE	Накладной датчик температуры внутри гермокажуха	2	
LT	Вычислитель аварийного уровня грунтовой воды внутри кожуха	2	
FT	Вычислитель расхода газа «Пир РБ740-2»	2	
NS	КУ-91 управление термощкафом «Стрела»	2*	в комп. термощкафа
HS	Точечный охранный сигнализатор	2*	в комп. термощкафа
H	Дистанционное управление термощкафом «Стрела»	2*	в комп. термощкафа
PI	Манометр механический	2	
PT	Датчик абсолютного давления газа «YOKOGAWA»	2	



- Аварийный уровень грунтовых вод, шлейф №1
- Расход, абсолютное давление газа шлейф №1, шлейф №2
- Температура газа шлейф №1, шлейф №2
- Сигнализация, управление шкаф №1
- Сигнализация, управление шкаф №2
- Аварийный уровень грунтовых вод, шлейф №2

АI	1
DI	1
DO	2
Data	2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1847	10.13	