

Порядковый номер панели		3			4			5		6			1		2	7		8			9						
Тип панели		ГРЩ–1			ГРЩ–2			ГРЩ–3		ГРЩ–4			ГРЩ–0			ГРЩ–5		ГРЩ–6			ГРЩ–7						
Назначение панели		Линейная			Линейная			Линейная		Линейная			Вводно–секционная с АВР			Линейная		Линейная			Линейная						
N линии		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Pр, кВт		–	–	–	–	–	–									–	–	–									
Ip, A		– *	– *	– *	– *	– *	–									– *	– *	– *									
Назначение линии		Связь с КТП–3	Эл. щитовая g.10 РП–1А–1	Эл. щитовая g.2 РП–1А–1	Эл. щитовая g.2 РП–1А–3	Эл. щитовая g.6 033	Эл. щитовая g.2 РП–1А–2	ШСУ–01 (К1,К2) рез.	Связь с КТП–2	Резерв	Резерв	Резерв	Ввод N1 на 1 секцию	Секционный выключатель с АВР	Ввод N2 на 2 секцию	Связь с КТП–2	ШСУ–01 (К1,К2)	Эл. щитовая g.2 РП–1Б–1	Эл. щитовая g.2 РП–1Б–3	Эл. щитовая g.2 РП–1Б–2	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв		
АРМ диспетч.	Измерение												+	+	+												
	Сигнализация состояния	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	Сигнализация аварии	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

1. *Все автоматические выключатели, кроме 2QF8 и 2QF9 оснащены электронными расцепителями марки PR222DS/PD–LSI и модулями передачи данных Modbus.*
2. *Блок АВР марки ATS022 "реализация схемы АВР «2 в 2 с секционным выключателем" оснащается источниками бесперебойного питания РИП на постоянный ток 24В.*
3. *Вводные и секционные линии оснащены универсальными измерительными приборами марки DMTME–I–485–96.*
4. *обозначение отходящих абонентских линий выполнена: Н(Х1)–Н(Х2.Х3), где Х1 – номер панели; Х2 – номер секции; Х3 – номер линии в секции.*
5. *Согласно технического задания, предусмотрена перестановка щита приборов комерческого учета расхода электроэнергии (ЩКУ). Окончательное место установки ЩКУ будет определено при получении технических условий на перенос приборов учета от электроснабжающей организации. В водных щитах ГРЩ предусмотрена установка трансформаторов тока 1500/5А кл.т.0,5 для подключения электрических счетчиков марки "Меркурий–230 ART".*
6. *Внутри шкафов кабели связи проложить в гибких ПВХ трубах (серия 9) димаметром 16мм, по отдельным лоткам с креплением к конструкциям шкафов стяжками.*
7. *Выходы ПВХ труб из шкафов заделать противопожарной мастикой.*
8. *Кабели связи в помещении положить в оцинкованных перфорированых лотках с крышками, на отм.+2,300 от уровня пола.*
9. *При совместной прокладки в лотках кабелей связи и электрических кабелей в лотках установить перемычку по всей длине совместной прокладки кабелей.*

Автоматический выключатель $I_н/I_{расц}$, А		1QF1 T6N800 550 800	1QF2 T6N400 400 400	1QF3 T6N400 400 400	1QF4 T6N400 400 400	1QF5 T6N400 400 400	1QF6 T6N400 400 400	1QF7 T6N400 630 800	1QF8 T6N400 630 800	1QF9 T6N400 400 400	1QF10 T6N400 400 400	1QF11 T6N630 630 630				2QF1 T6N800 600 800	2QF2 T6N800 600 800	2QF3 T6N400 600 400	2QF4 T6N400 600 400	2QF5 T6N400 600 400	2QF6 T6N400 600 400	2QF7 T6N400 600 400	2QF8 T6N630 630 630	2QF9 T4N 250 100 250	2QF10 T4N 250 100 250		
Трансформатор тока																											
Шина 0,4 кВ		~380В, 50Гц 10х120			I секция											II секция		10х120									
Материал и сечение нулевой жилы		Медь 10х120														Медь 10х120											
Нулевой защитной жилы		Медь 10х120														Медь 10х120											
Обозначение участка сети; Длина, м Обозначение трубы на плане по стояку; Длина, м		П3–Н1.1	П3–Н1.2	П3–Н1.3	П4–Н2.1	П4–Н2.2	П4–Н2.3	П5–Н1.2	П5–Н1.3							П7–Н7.1	П7–Н7.2	П8–Н8.1	П8–Н8.2	П8–Н8.3					П9–Н9.5		
Марка и сечение проводника		ШМС(М)–1–2500–220 У3 шинопровод межсекционный 4(10х120)																									

Порядковый номер панели		3			4			5		6			1		2	7		8			9						
Тип панели		ГРЩ–1			ГРЩ–2			ГРЩ–3		ГРЩ–4			ГРЩ–0			ГРЩ–5		ГРЩ–6			ГРЩ–7						
Назначение панели		Линейная			Линейная			Линейная		Линейная			Вводно–секционная с АВР			Линейная		Линейная			Линейная						
N линии		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Pр, кВт		–	–	–	–	–	–									–	–	–									
Ip, A		– *	– *	– *	– *	– *	–									– *	– *	– *									
Назначение линии		Связь с КТП–3	Эл. щитовая g.10 РП–1А–1	Эл. щитовая g.2 РП–1А–1	Эл. щитовая g.2 РП–1А–3	Эл. щитовая g.6 033	Эл. щитовая g.2 РП–1А–2	ШСУ–01 (К1,К2) рез.	Связь с КТП–2	Резерв	Резерв	Резерв	Ввод N1 на 1 секцию	Секционный выключатель с АВР	Ввод N2 на 2 секцию	Связь с КТП–2	ШСУ–01 (К1,К2)	Эл. щитовая g.2 РП–1Б–1	Эл. щитовая g.2 РП–1Б–3	Эл. щитовая g.2 РП–1Б–2	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв		
АРМ диспетч.	Измерение												+	+	+												
	Сигнализация состояния	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	Сигнализация аварии	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		