Пожарная часть

GB3
СКАТ-1200М
1 L
2 GND
3 N
XP1
~220В
OUT + 1
OUT – 2
XP2
7А/ч
XP3
АКВ + 1
АКВ – 2

ARU2
"С2000-ПТ"
RS485 B 1
RS485 A 2
0 В 3
+ U 4
5
0 В 6
ТМ 7
Индикатор
UTP4x2x0,5
ПВС 2x0,75

"С2000-ПИ"
XT 1
+U 1
GND 2
ПВС 2x0,75
XT 3
GND 1
TxD 2
DTR 3
5 В 4
UTP2x2x0,5
RS-232
XT 4
GND 1
B 2
A 3
XT2 ISOLATED
GND 1
B 2
A 3
Rт

ARU1
"С2000-М"
XT 1.3
TxD 5
DTR 6
GND 7
XT 1.2
A 3
B 4
Rт
КПСэнг-FR-LS 2x2x0,5
RS-485
XT 1.1
0 В 1
+ Uп 2
ПВС 2x0,75

GB2
СКАТ-1200М
1 L
2 GND
3 N
XP1
~220В
X11
OUT + 1
OUT – 2
X11
OUT + 1
OUT – 2
7А/ч
XP2
АКВ + 1
АКВ – 2

Операторская в осях 17-18

АРК1
"С2000-АСПТ"
XT1.1 ~40В 1
XT1.2 2
XT2.1 ШС1 + 1
XT2.2 - 2
XT2.3 ШС1 + 3
XT2.4 - 4
XT2.7 КЦ4 + 7
XT2.8 - 8
XT2.9 + 9
XT3.1 Неиспр 1
XT3.2 2
XT3.3 Пожар 1
XT3.4 2
XT3.5 Упр. NO
XT3.6 инж. NC
XT3.7 обор. C
XT3.8 24 В +
XT3.9 -
XT4.1 Счит. И
XT4.2 + 2
XT4.3 - 3
XT4.4 RS-485 A 4
XT4.5 B 5
XT4.6 RS-485 A 6
XT4.7 B 7
XT5.1 пуск. - 1
XT5.2 цепь + 2
XT5.3 Табло - 3
XT5.4 + 4
XT5.5 Табло - 5
XT5.6 + 6
XT5.7 Табло - 7
XT5.8 + 8
XT5.7 Табло - 9
XT5.8 + 10
Аккум. батарея + -

СКАТ-1200У
1 OUT +
2 OUT –
XP2
XP3
1 АКВ +
2 АКВ –
GB1
XP1
L 1
GND 2
N 3
~220В
17А/ч
АКВ +
АКВ –

КПСэнг-FR-LS 1x2x0,5
ВТН1/1 ВТН1/2 ВТН1/6
ZC1
ВТН2/1 ВТН2/4
ZC2
BGB1
BTM1
Отключение вентиляции при пожаре
ПВС 2x0,75
ПВС 2x0,75
YK1
2 КШСнг-FR-LS 1x2x0,52
ТМ
12В
GND
КПСэнг-FR-LS 2x2x0,5
КПСэнг-FR-LS 2x2x0,5
мпп1-1
КПСэнг-FR-LS 1x2x0,75
Порошок! Уходи!
КПСэнг-FR-LS 1x2x0,75
BIAL2
Порошок! Не входить!
КПСэнг-FR-LS 1x2x0,75
BIAL1
Автоматика отключена
КПСэнг-FR-LS 1x2x0,75
BIAL3
КПСэнг-FR-LS 1x2x0,75
BIAS1 BIAS2
12В, 4,5А/ч
12В, 4,5А/ч

ПВС 2x0,75
ЩМП-5
ПВС 2x0,75
SC1
"С2000-КПБ"
+U 1
12В 2
XT1.1
Выход 1- 1
Выход 1+ 2
XT1.2
Выход 2- 1
Выход 2+ 2
XT1.3
Выход 1- 1
Выход 1+ 2
XT1.4
Выход 2- 1
Выход 2+ 2
XT1.5
Выход 1- 1
Выход 1+ 2
XT1.6
Выход 2- 1
Выход 2+ 2
XT2.1
+U 1
12В 2
XT2.5
RS-485(A) 1
RS-485(B) 2
КПСэнг-FR-LS 1x2x0,5
мпп2-1
мпп3-1
мпп4-1
мпп5-1
мпп6-1
мпп7-1

SC2
"С2000-КПБ"
+U 1
12В 2
XT1.1
Выход 1- 1
Выход 1+ 2
XT1.2
Выход 2- 1
Выход 2+ 2
XT1.3
Выход 1- 1
Выход 1+ 2
XT1.4
Выход 2- 1
Выход 2+ 2
XT1.5
Выход 1- 1
Выход 1+ 2
XT1.6
Выход 2- 1
Выход 2+ 2
XT2.1
+U 1
12В 2
XT2.5
RS-485(A) 1
RS-485(B) 2
КПСэнг-FR-LS 1x2x0,5
мпп8-1
мпп9-1
мпп10-1
мпп11-1
мпп12-1
мпп13-1

Склад химических реагентов

Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

Структурная схема автоматической пожарной сигнализации и порошкового пожаротушения