


Установка разъединителя 10 кВ. Общий вид.


Вид А



Примечание

1. Все кронштейны и вал привода заземлить проводником ЗП 1.
2. На приводе разъединителя предусмотреть возможность установки замка.
3. Заземляющее устройство опоры соединить с заземляющим контуром КТП 10/0,4 кВ.
4. Все размеры указаны в мм.

Схема установки опоры на ВЛ



09.04.

Установка разъединителя на концевой опоре ВЛ-10кВ

Луст