



Пункт	Описание
12	Светодиод ALARM: указывает на наличие аварии
13	Светодиод Tx/Rx: указывает на состояние передачи данных
14	Графический дисплей
15	Табличка с указанием кодов состояний линий питания (расшифровка сбоев)
16	Серийный номер

Описание информационных светодиодов

Alarm (Авария)

Горящий красный светодиод Alarm означает отключённую логику переключения или одно из следующих событий:

- сбой выполнения команды на автоматический выключатель;
- сработали расцепители защиты;
- автоматические выключатели выкачены;
- авария генератора;
- активен вход отключения логики DI3

Не горящий светодиод «Alarm» означает, что логика переключения активна и нет никаких аварий.

Инв. №	Взаим. инв. №
подл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

17/11-17-АТМ-ПЗ

Лист

11