



Временная диаграмма 3CBs BUS TIE (3 Выключателя. 2 ввода и секционный выключ.)
– сбой линии LN2.

ATS022 позволяет выбрать приоритетную линию питания через меню на дисплее.

Доступны следующие настройки:

- приоритетная линия: Линия LN1;
- приоритетная линия: Линия LN2 (доступно только, если генератор не используется);
- без приоритета линии: ATS022 обеспечивает питание нагрузок от любой из двух линий питания, не принимая во внимание приоритета линий, поэтому, как пример, при сбое питания на линии LN1 блок переключается на линию LN2 и остаётся на ней даже при восстановлении питания на линии LN2.

Интерфейс блока АВР ATS022.

Пункт	Описание
1	CB1: кнопка для размыкания/замыкания автоматического выключателя CB1
2	CB2: кнопка для размыкания/замыкания автоматического выключателя CB2
3	CB3: графическая индикация процедуры размыкания/замыкания выключателя CB3 (зажать комбинация кнопок UP-DOWN минимум на 2с)
4	RESET: кнопка для выбора режима Автоматический/Ручной и сброса аварий
5	TEST: кнопка для выбора режима Тест
6	ENTER: кнопка для подтверждения действия
7	ESC: кнопка для возврата назад
8	UP: кнопка для перемещения вверх по меню
9	DOWN: кнопка для перемещения вниз по меню
10	Стеодиод POWER: указывает наличие питания
11	Стеодиод AUTO: указывает режим работы Автоматический/Ручной

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	17/11-17-АТМ-ПЗ	Лист 10
------	--------	------	--------	-------	------	-----------------	------------