

Auto (Авто)

Светодиод Auto указывает режим работы:

- Ручной: светодиод не горит;
- Автоматический: горит зелёным цветом;
- Тест: мигающий зелёный светодиод

Power (Питание)

Светодиод Power указывает присутствие питания:

- питание присутствует горит зелёным цветом, когда блок запитан от линий или от вспомогательного источника питания;
- питание отсутствует светодиод не горит, когда питание обеих линий отсутствует и Спящий режим закончился. Логика переключена в ожидании восстановления питания одной из линий;
- Спящий режим мигающий зелёный светодиод указывает на то, что блок активен и находится в режиме ожидания при отсутствии питания обеих линий и отсутствия вспомогательного питания. При этом блок ожидает появления питания одной из линий (макс. время 1 мин) завершения спящего режима светодиод гаснет и ATS022 отключается. При возврате питания на основной или резервной линии ATS022 анализирует состояние линий и состояния выключателей, а затем запускает процедуру переключения согласно выбранному применению.

TX/RX

Светодиод TX/RX указывает состояния шины связи.

- осуществляется передача данных по шине: мигание светодиода зелёным цветом;
- шина связи не активна: светодиод не горит.

Описание кнопок на передней панели.

Кнопка CB1

В ручном режиме нажмите кнопку CB1 для Размыкания/Замыкания выключателя CB1.

Кнопка CB2

В ручном режиме нажмите кнопку CB2 для Размыкания/Замыкания выключателя CB2.

Кнопка RESET

Нажмите кнопку RESET для выбора Ручного или Автоматического режима.

В случае возникновения аварии нажмите кнопку RESET для сброса аварийного состояния блока. При этом блок переходит в ручной режим. Нажмите кнопку снова для перехода в Автоматический режим.

Кнопка TEST

Нажмите кнопку TEST для запуска режима тестирования процедур прямого или обратного переключения.

ATS022 должен находиться в Ручном режиме. Для выхода из режима Тест нажмите на кнопку RESET.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							17/11-17-АТМ-ПЗ	Лист 12
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		