



Временная диаграмма 3CBs BUS TIE (3 Выключателя. 2 ввода и секционный выключ.)
– сбой линии LN2.

ATS022 позволяет выбрать приоритетную линию питания через меню на дисплее.

Доступны следующие настройки:

- приоритетная линия: Линия LN1;
- приоритетная линия: Линия LN2 (доступно только, если генератор не используется);
- без приоритета линии: ATS022 обеспечивает питание нагрузок от любой из двух линий питания, не принимая во внимание приоритета линий, поэтому, как пример, при сбое питания на линии LN1 блок переключается на линию LN2 и остаётся на ней даже при восстановлении питания на линии LN2.

Интерфейс блока АВР ATS022.

| Пункт | Описание |
|-------|--|
| 1 | CB1: кнопка для размыкания/замыкания автоматического выключателя CB1 |
| 2 | CB2: кнопка для размыкания/замыкания автоматического выключателя CB2 |
| 3 | CB3: графическая индикация процедуры размыкания/замыкания выключателя CB3 (зажать комбинация кнопок UP-DOWN минимум на 2с) |
| 4 | RESET: кнопка для выбора режима Автоматический/Ручной и сброса аварий |
| 5 | TEST: кнопка для выбора режима Тест |
| 6 | ENTER: кнопка для подтверждения действия |
| 7 | ESC: кнопка для возврата назад |
| 8 | UP: кнопка для перемещения вверх по меню |
| 9 | DOWN: кнопка для перемещения вниз по меню |
| 10 | Стеодиод POWER: указывает наличие питания |
| 11 | Стеодиод AUTO: указывает режим работы Автоматический/Ручной |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взаи. инв. № |
| | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-----------------|------------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | 17/11-17-АТМ-ПЗ | Лист 10 |
|------|--------|------|--------|-------|------|-----------------|------------|