


Кран шаровый



ПРИМЕЧАНИЕ

При монтаже узла необходимо проверить правильность установки трехходового вентилля и сервопривода.

Вентиль может быть установлен в любом положении, кроме электроприводом вниз, чтобы на привод не попадала вода или конденсат из неплотностей вентилля.

Электропривод может быть повернут вокруг оси штока клапана в удобное для обслуживания положение (360 °), после чего зафиксирован на клапане стопорными винтами.